

## FICHA TÉCNICA

# DUCHAS Y LAVA OJOS PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTÁTIL SAS



### Descripción

- Líquido conservante para ser utilizado en la estación lavaojos portátil Steelpro.
- Impide la descomposición del agua contenida en la estación lavaojos portátil por más de 90 días.

### Instrucciones

- 1) Limpie la estación lavaojos portátil
- 2) Enjague con agua potable.
- 3) Llene parcialmente la estación lavaojos portátil.
- 4) Agregue el contenido completo de la botella.
- 5) Llene completamente el tanque con agua potable.
- 6) Coloque la fecha de aplicación del líquido preservante en la etiqueta de la estación lavaojos portátil.
- 7) Cambie la solución cada 90 días como mínimo.

### Contenido de la botella

- Gluconato de Chlorhexidina 1% p/v.
- 8fl. Oz. (227 ml).

### Empaque

Unitario.

### Código

COD: 250700010296

### Advertencia

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.

### Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

